

Instrucciones de uso Baston para medir caballos Ref. 70190.000

Con este baston para medir caballos se pueden medir las dimensiones de altura, longitud y el ancho de caballos. Es posible de medir alturas hasta 170 cm. Por el medio de una pieza de alargado, que se pueden enroscar al pie, es posible de enlargar el baston para medir alturas hasta 180 cm.

Las varillas necesarias para medir son integrados dentro del baston.

Varillas para medir

Para medir la altura de cruz se requiere solamente la varilla superior. Tira con el mango curvado el baston de la funda. Ahora será visible la varilla integrada en el parte cuadrado en un lado. Retira la varilla del parte cuadrado y tirarla hasta un ángulo de 90° donde se enclavar (click-in).

Para medir la longitud y el ancho se necesitan la segunda varilla.

Para retirar esta varilla tira el baston más de la funda hasta la segunda varilla es visible. Esta varilla es libre y fácil de retirar del parte cuadrado. Empujar la varilla con su dedo en la profundización un poco hasta arriba y cogerla con cuidado. Tome esta varilla inferior y ponerla en el soporte arriba a la redonez del baston. Fijarla con el tornillo en el soporte.

Para medir la altura

Para medir la altura retira la varilla superior como mencionado arriba. Ahora poner el baston en una posición vertical al lado del caballo y ajustar la varilla. Usted puede leer el resultado a la escala del parte cuadrado:

Höhenmaße = **altura en centímetros** (96-170 cm). Esta escala es vertical leerable.

Sí Usted mide el caballo a un suelo blando normalmente la punta del baston entra 1,5 cm en el suelo. Esto ya es considerado y no necesita alguna corrección.

En caso de un suelo duro se tienen anadir 1,5 cm al resultado.

Alargamiento

En caso que un caballo es más alto como 1,70 m hemos incluido un alargado de 10 cm.

Primeramente destornillar la punta al fin del baston y enroscar el alargamiento ahí.

Ahora es importante de considerar una corrección del resultado en todos los casos como siguiente:

Al suelo blando + 10,0 cm // Al suelo duro + 11,5 cm

Para medir la longitud y el ancho

Para medir la longitud y el ancho hay al parte cuadrado escalas especiales a cada cara para leer los resultados.

Longitud = *Längenmaße*, el largo en centímetros de 94 hasta 170 cm, leerable horizontal.

Ancho = *Maße für Breiten*, el ancho en centímetros de 7 hasta 80 cm, leerable horizontal.